



QUALITY BABY PRODUCTS



Baby Stroller

STANDARDS EN 1888



Your child's safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE YOUR BABY STROLLER UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS



Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του καροτσιού προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ




- Always make sure stroller is fully open and locked before using.
- Always keep your child in view while in stroller.
- Always use the brakes when stroller is stopped.
- Never leave your child unattended in stroller.
- Do not use stroller on stairways or escalators.
- Your stroller is not a toy. Do not allow children to climb into the stroller unassisted, as stroller may tip over and injure children.

To avoid serious injury:

- Always use seat belt.
 - Periodically check the restraint system to make sure it is secured.
 - Care should be taken while folding and unfolding stroller to prevent finger entrapment.
 - Please make sure child fingers, hands and other body parts are clear from any moving part when adjusting seat or handle on your stroller.
 - Discontinue using your stroller, should it become damaged or broken.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι το καρότσι έχει ανοίξει πλήρως και έχει ασφαλίσει πριν το χρησιμοποιήσετε.
 - Να επιβλέπετε συνεχώς το παιδί σας όταν βρίσκεται μέσα στο καρότσι.
 - Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα φρένα όταν το καρότσι είναι σταματημένο.
 - Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας στο καρότσι χωρίς επίβλεψη.
 - Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες.
 - Το καρότσι δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν στο καρότσι χωρίς την βοήθεια σας, διότι μπορεί να αναποδογυρίσει το καρότσι και να προκαλέσει τραυματισμούς.

Για την αποφυγή τραυματισμών:

- Χρησιμοποιείτε πάντα την ζώνη ασφαλείας.
- Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα ζωνών ασφαλείας για να βεβαιώνετε ότι είναι ασφαλισμένο.
- Θα πρέπει να προσέχετε όταν ανοίγετε και όταν κλείνετε το καρότσι, για να μην τραυματίσετε τα δάχτυλα σας.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι τα δάχτυλα του παιδιού, τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματος του βρίσκονται μακριά από τα κινητά μέρη του καροτσιού όταν ρυθμίζετε το κάθισμα ή το καρότσι.
- Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το καρότσι αν πάθει κάποια ζημία ή αν καταστραφεί.





- 1, 2.** Pull up both triggers and step down on the base lock to open the stroller until it is unfolded and fully locked.

Τραβήξτε και τις δύο λαβές και πατήστε προς τα κάτω την ασφάλεια για να ανοίξετε το καρότσι μέχρι να ξεδιπλώσει πλήρως και να ασφαλίσει.

- 3.** Insert front legs into housing of wheels. Ensure buttons spring out.

Τοποθετήστε τις ρόδες στα μπροστινά πόδια του καροτσιού. Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες εκκινάσσονται προς τα έξω.





- 4.** Assemble the canopy by hooking canopy on tubes "1". Press down the canopy latch "2" on both sides to unfold the canopy.

Συναρμολογήστε την τέντα τοποθετώντας τη στους σωλήνες "1". Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια "2" κι απ' τις δύο πλευρές για να ξεδιπλώσει η τέντα..

- 5.** Insert the bumper bar into joint of armrest. Press button "1" to take out bumper bar "2". Fasten front crutch by button up the snap.

Τοποθετήστε την μπάρα προστασίας στην υποδοχή. Πατήστε το κουμπί "1" για να βγάλετε την μπάρα προστασίας "2". Δέστε το καβάλο κουμπώνοντας μπροστά.



- 6.** Pull up front wheel lock to swivel.

Τραβήξτε προς τα πάνω την ασφάλεια των μπροστινών τροχών για ελεύθερη περιστροφή.

- 7.** Pull down front wheel lock to go straight.





Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια των μπροστινών τροχών για κλείδωμα σε ευθεία πορεία.

- 8.** Step down on right brake in red to stop the stroller.

Πατήστε το δεξί φρένο με το κόκκινο χρώμα για να ακινητοποιήσετε το καρότσι.

- 9.** Step down on left brake in blue to unlock the stroller.

Πατήστε το αριστερό φρένο με το μπλε χρώμα για να ελευθερώσετε το καρότσι.





- 10.** Lift up backrest wire "1" to adjust the reclining position "2".

Τραβήξτε τη λαβή "1" για να ρυθμίσετε την θέση ανάκλισης "2".

- 11.** Press the button "1" to adjust the footrest position "2".

Πατήστε το κουμπί "1" για να ρυθμίσετε την θέση για τα πόδια "2".






12. Press the button of buckle to loose the harness. Safety belt is adjustable.

Πατήστε το κουμπί της πόρπης για να ελευθερώσετε τους μάντες. Η ζώνη ασφαλείας είναι ρυθμιζόμενη.



13. Fasten foot cover by buttons and velcros.

Κλείστε το κάλυμμα των ποδιών με τα κουμπιά και τα velcro.



14, 15, 16. Fix infant carrier by loosening the front crutch "1", uncovering armrest cover "2", and pushing the adapters of infant carrier onto the holes of armrest "3".

Για να τοποθετήσετε το κάθισμα του μωρού, ελευθερώστε το υφασμάτινο καβάλο μπροστά "1", σηκώστε το κάλυμμα "2" του υποβραχιονίου και τοποθετήστε τους προσαρμογείς του καθίσματος στις υποδοχές του υποβραχιονίου "3".





17. Press buttons on handle of infant carrier "1" to rotate infant carrier's handle position "2".

Πατήστε τα κουμπιά στην λαβή του παιδικού καθίσματος "1" για να αλλάξετε τη θέση της λαβής "2".

18. Unfold canopy by releasing canopy latch "1".

Ανοίξτε την τέντα ελευθερώνοντας τον μοχλό της τέντας "1".



19, 20. Pull up both triggers on handle "2", lift up base ring "3", and squeeze stroller together to fold. Stroller can be folded compactly. Use folding hook to lock stroller tightly.

Τραβήξτε και τους δύο μοχλούς της λαβής "2", σηκώστε τον μοχλό της βάσης "3" και συμπιέστε το καρότσι για να το διπλώσετε. Το καρότσι διπλώνει σε βολικό μέγεθος. Χρησιμοποιήστε τον γάντζο για να κλείσετε το καρότσι.

CLEANING:

To clean vinyl parts, please wipe with mild soap water solution.

To clean woven fabrics, please use upholstery cleaners such as those normally used on furniture.

CARE AND MAINTENANCE:

Periodically replace any damaged part immediately, such as oil caster bolts and wheel axles.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε μαλακό σαπούνι και νερό.

Για να καθαρίσετε τα υφάσματα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό για ταπετσάρειες επίπλων.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Αντικαθιστάτε περιοδικά οποιοδήποτε τμήμα έχει υποστεί ζημία, και λιπαίνετε περιοδικά τους τροχούς και τους άξονες με σπρέι σιλικόνης.

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS**

Thank you for choosing BEBE STARS products



QUALITY BABY PRODUCTS

63 200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr