


# Wooden dollhouse

## Assembly instructions

Please retain this information for future reference



### ⚠ WARNING:

**CHOKING HAZARD** - Small parts.

Not for children under 3 years.  
Adult assembly by hand screwdriver required.

**ACHTUNG:** Erstickungsgefahr durch kleiner Teile.  
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.  
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.

**ATTENTION:** Danger d'étouffement cause des petites pièces.  
Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.  
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.


**ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años.  
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.



**OSTRZEŻENIE:** RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe części.  
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.  
Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.

**ATTENZIONE:** Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.


**WAARSCHUWING:** Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door volwassenen in elkaar worden gezet.

**AVISO:** PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.  
Montagem realizada por um adulto.








fx8 Pink






ax4 Rose red




ax3 Rose red




bx2 Primary color




bx2 Primary color




cx1




ax3 cx1




cx8 ex2




dx4 Primary color



cx2 dx3



cx2 Purple



cx8 Purple

